








Princess' tent

GA095



NL WAARSCHUWING! Niet geschikt voor kinderen beneden 3 jaar wegens kleine onderdelen die afgetrokken en ingeslikt kunnen worden. Niet bij open vuur houden! Deze verpakking a. u. b. bewaren voor eventuele correspondentie.

EN WARNING! Not suitable for children under 36 months. Danger of choking due to small parts that may be swallowed. Warning keep away from fire! Please keep packaging for correspondence. **DE ACHTUNG!** Nicht für Kinder unter 3 Jahren wegen abreiss- und verschluckbare Kleinteile. Von Feuer fernhalten Bitte bewahren Sie die Verpackung für Korrespondenz. **FR ATTENTION !** Ne convient pas pour des enfants de moins de 3 ans en raison de petites pièces qui peuvent être arrachées et avalées. Ne pas tenir près d'un feu ouvert. Veuillez conserver cet emballage pour une éventuelle correspondance. **DK ADVARSEL!** Ikke egnet til børn under 3 år på grund af mindre dele, som kan trækkes af og sluges. Bør holdes væk fra ild. Gem venligst denne emballage til eventuel korrespondance.

IT AVVERTENZA! Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Pericolo di soffocamento poiché piccole parti potrebbero essere ingerite. Tenere lontano dal fuoco! Conservare la confezione per eventuale corrispondenza

ES ADVERTENCIA! No apto para niños menores de 3 años, debido a piezas pequeñas que podrían tragarse e ingerir. No acercar a llamas abiertas Conservar este embalaje, por favor, para eventual correspondencia. **SV VARNING!** Kvävningrisk pga små delar. Håll borta från öppen låga. Behåll förpackningen för framtida referens. **FI VAROITUS!** Ei soveltu alle 36 kuukauden ikäisille lapsille. Sisältää pieniä osia, jotka aiheuttavat tukehtumisvaaran nieltäessä. Pidä poissa tulesta. Sästä pakkauksen tiedot mahdollista myöhempää käyttöä varten.

NO VARNING! Inte lämplig för barn under 36 månaders ålder. Innehåller smådelar som utgör en kvävningrisk vid förtäring. VARNING! Håll borta från elden. Vänligen håll förpackningarna för korrespondens.

NL Waarschuwing! Plaats de tent op een vlakke en schone ondergrond, zoals gras of zand. Nooit op harde ondergrond plaatsen zoals beton. Buiten bereik houden van vuur. De tent reinigen met een vochtige doek. De tent nooit gebruiken bij slechte weersomstandigheden of bij storm. De tent is niet waterbestendig en niet geschikt om in te kamperen.

EN Warning! Place the tent on a flat surface, like grass or sand, Never place it on a hard underground. Keep away from fire and other heat sources. Only clean the tent with damp cloth. Never shelter in this product during bad weather circumstances or thunderstorm. Not waterproof or made for camping use.

DE Warnung! Das Zelt auf flachem [Untergrund aufstellen, zum Beispiel auf Rasen oder Sand. Niemals aufstellen auf hartem Untergrund. Bitte entfernt halten vom Feuer und sonstigen Wärmequellen. Das Zelt nur reinigen mit einem feuchten Tuch. In diesem Product soll man sich nie unterstellen bei schlechtem Wetter oder Gewitter. Nicht wasserdicht oder geeignet für Campinggebrauch.

ES Advertencia! Coloque la tienda en una superficie llana como hierba o arena. Nunca la coloque encima de un suelo duro. Las fuentes de calor y llamas deben mantenerse lejos de este producto. Limpiar la tienda solo con un trapo húmedo. Nunca exponer este producto durante tormenta o condiciones atmosféricas adversas. No sumergir ni utilizar como tienda de camping.

FR Avertissement! Place la tente sur une surface plate, comme de l'herbe ou du sable. Ne place la jamais sur un sol dur. Evitez le feu ou d'autres sources de chaleur. Nettoyez la tente seulement avec du tissu humide. Ne restez jamais dans la tente pendant de mauvaises circonstances comme l'orage. Ne pas imperméable ou fait pour camper.

It Avvertenze! Posizionare la tenda su una superficie piatta, come su erba o sabbia. Non posizionare mai su una superficie dura, come asfalto etc. Togliere qualsiasi tipo di fiamme e fonti di calore vicino a questo prodotto. Pulire la tenda solo con un panno umido. Non ripararsi nella tenda in caso di brutto tempo o tempeste. Non resistente all'acqua o fatto per il campeggio.



MADE IN CHINA