



Wooden Walking Bobbins



EN WARNING!

1. Not suitable for children under age 3, Long Chord
2. Adult supervision required
3. Max 50 kg
4. The Wooden Walking Bobbins must always be used on a flat leveled surface.
5. Using Wooden Walking Bobbins on a slanted or rough surface could result in the Bobbins shifting or turning over which can cause injuries.
6. Socks or smooth shoes are not recommended. Use the Wooden Walking Bobbins with shoes that aren't slippery to prevent accidents;
7. Ensure there is a minimum of 2 meters of free space around the Wooden Walking Bobbins (including other children and toys).
8. Do not jump or stomp on the Wooden Walking Bobbins. This sudden and swift movement can cause injury.
9. The Wooden Walking Bobbins are designed for outdoor use, but keep in mind that they will wear faster, so always store them indoors to avoid water and moisture damaging the wood.

IT ATTENZIONE!

1. Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni, parti piccole.
2. E' richiesta la supervisione di un adulto.
3. Max 50 kg.
4. I Trampoli in Legno devono sempre essere utilizzati su una superficie piana e livellata. Utilizzare i Trampoli in Legno su una superficie inclinata o irregolare potrebbe causare lo spostamento o il rovesciamento degli zoccoli, causando infortuni.
5. Calzini o scarpe lisce non sono raccomandati. Utilizzare i Trampoli in Legno con scarpe che non scivolino per prevenire incidenti.
6. Assicurarsi che ci siano almeno 2 metri di spazio libero intorno ai Trampoli in Legno (compresi altri bambini e i giocattoli).
7. Non saltare o calpestare i Trampoli in Legno. Questo movimento improvviso e veloce può causare lesioni.
8. I Trampoli in Legno sono progettati per l'uso all'aperto, ma tenete presente che si usurano più rapidamente. Conservarli sempre al chiuso per evitare che l'acqua e l'umidità danneggino il legno.

DE WARNUNG!

1. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Erstickengefahr.
2. Nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
3. Maximal 50 kg.
4. Die Laufstelzen aus Holz sollten immer auf einer ebenen Fläche benutzt werden. Wenn die Laufstelzen aus Holz auf einer schrägen oder unebenen Fläche benutzt werden, kann es umkippen und es können Unfälle passieren.
5. Trage niemals Socken oder Schuhe mit rutschigen Sohlen. Die Benutzung der Laufstelzen aus Holz barfuß oder mit rutschfesten Schuhen kann Unfälle verhindern.
6. Sei vorsichtig mit den Fingern in der Nähe der Kanten der Laufstelzen aus Holz. Weise Kinder darauf hin, niemals mit den Fingern an die Kanten zu greifen. Es besteht die Gefahr des Einklemmens, wenn die Finger unter die Laufstelzen aus Holz geraten.
7. Achte darauf, dass um die Laufstelzen aus Holz herum ein Freiraum von mindestens 2 Metern vorhanden ist (einschließlich anderer Kinder und anderer Spielzeuge).
8. Tritt oder springe nicht auf die Laufstelzen aus Holz. Dies kann zu einer unerwarteten Bewegung führen und Verletzungen verursachen.
9. Die Laufstelzen aus Holz sind für den Innengebrauch konzipiert. Sie können auch im Außenbereich verwendet werden, nutzen sich aber schneller ab. Lagere die Laufstelzen aus Holz immer in einem geschlossenen Raum, um Schäden an Holz und Lack zu vermeiden.

NL Waarschuwing.

1. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar.
2. Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene.
3. 50 kg max.
4. De Houten Loopklossen moeten altijd worden gebruikt op een vlakke ondergrond. Wanneer de Houten Loopklossen gebruikt worden op een hellend of oneven oppervlak, kan het omvallen en kunnen er ongevallen ontstaan.
5. Draag nooit sokken of schoenen met gladde zolen. Door de Houten Loopklossen te gebruiken met niet gladde schoenen kunnen ongevallen worden voorkomen.
6. Zorg dat er rondom de Houten Loopklossen minimaal 2 meter vrije ruimte is (inclusief andere kinderen en ander speelgoed).
7. Stamp of spring niet op de Houten Loopklossen. Dit kan resulteren in onverwachte bewegingen en verwondingen veroorzaken.
8. De Houten Loopklossen zijn ontworpen voor gebruik binnenshuis, maar berg ze altijd binnen op zodat er geen schade ontstaat aan het hout en de verf.

ES ¡ADVERTENCIA!

1. No apto para niños menores de 3 años, piezas pequeñas.
2. Supervisión de un adulto requerida.
3. Máximo 50 kg.
4. Los Zancos de Madera deben utilizarse siempre en una superficie plana y nivelada. Utilizar los Zancos de Madera en una superficie inclinada o rugosa podría provocar que los zancos se desplacen o vuelquen, lo que puede causar lesiones.
5. No se recomiendan calcetines ni zapatos lisos. Utilice los Zancos de Madera con zapatos que no resbalen para prevenir accidentes.
6. Asegúrese de que haya un mínimo de 2 metros de espacio libre alrededor de los Zancos de Madera (incluyendo otros niños y juguetes).
7. No salte ni pise fuerte sobre los Zancos de Madera. Este movimiento repentino y rápido puede causar lesiones.
8. Los Zancos de Madera están diseñados para uso en exteriores, pero tenga en cuenta que se desgastarán más rápido. Guárdelos siempre en interiores para evitar que el agua y la humedad dañen la madera.

FR AVERTISSEMENT !

1. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison de petites pièces.
2. Supervision d'un adulte requise.
3. Limite de poids maximale : 50 kg.
4. Les Bobines en Bois doivent toujours être utilisées sur une surface plane et nivelée. Utiliser des Bobines en Bois sur une surface inclinée ou rugueuse pourrait entraîner un déplacement ou un renversement des échasses, pouvant causer des blessures.
5. Les chaussettes ou les chaussures lisses ne sont pas recommandées. Utilisez les Bobines en Bois avec des chaussures non glissantes pour éviter les accidents.
6. Assurez-vous qu'il y a un minimum de 2 mètres d'espace libre autour des Bobines en Bois (y compris d'autres enfants et jouets).
7. Ne sautez pas avec les Bobines en Bois. Ce mouvement soudain et rapide peut causer des blessures.
8. Les Bobines en Bois sont conçues pour une utilisation en extérieur, mais gardez à l'esprit qu'elles s'useront plus rapidement. Stockez-les donc toujours à l'intérieur pour éviter que l'eau et l'humidité n'endommagent le bois.