



# Balance Surfboard



GA418



**DA** p. 3

**ES** p. 3

**NL** p. 2

**DE** p. 2

**FR** p. 2

**PL** p. 3

**EN** p. 2

**IT** p. 3



**CE**

**UK  
CA**

Copyright © 2024 by BuitenSpeel B.V. / All right reserved.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of BuitenSpeel B.V.

BuitenSpeel B.V. | Nieuwe Gracht 45 -47 | 2011 ND Haarlem | The Netherlands





# Balance Surfboard



## SAFE RIDING AREAS



### EN WARNING!

1. Not suitable for children under age 3, Small parts and small balls.
2. Adult supervision required
3. Max 60 kg
4. The Balance surfboard must always be used on a flat leveled surface. Using a Balance Surfboard on a slanted or rough surface could result in the Balance surfboard shifting or turning over which can cause injuries.
5. Socks or smooth shoes are not recommended. Use the Balance surfboard with bare feet or shoes that aren't slippery to prevent accidents;
6. Be careful with fingers on the edges. Instruct children from the first use to always keep their fingers away from the edges. Fingers and hands can become trapped if they are caught under the Balance surfboard which could result in injuries.
7. Ensure there is a minimum of 2 meters of free space around the Balance surfboard (including other children and toys).
8. Do not jump or stomp on the Balance surfboard. This sudden and swift movement can cause injury.
9. The balance surfboard is designed for indoor use but can be used outdoors but keep in mind that it will wear faster so always store it indoors to avoid water and moisture damaging the wood and paint.

### DE UND WARNUNG!

1. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren, Kleinteile und kleine Kugeln.
2. Aufsicht von Erwachsenen erforderlich
3. Max 60kg
4. Das Balance Surfboard muss immer auf einer ebenen Fläche verwendet werden. Die Verwendung eines Balance Surfboards auf einer schrägen oder rauen Oberfläche kann dazu führen, dass sich das Balance Surfboard verschiebt oder umkippt, was zu Verletzungen führen kann.
5. Socken oder glatte Schuhe werden nicht empfohlen. Verwenden Sie das Balance Surfboard mit nackten Füßen oder Schuhen, die nicht rutschig sind, um Unfälle zu vermeiden;
6. Seien Sie vorsichtig mit den Fingern an den Kanten. Weisen Sie Kinder ab dem ersten Gebrauch an, ihre Finger immer von den Kanten fernzuhalten. Finger und Hände können eingeklemmt werden, wenn sie unter dem Balance Surfboard eingeklemmt werden, was zu Verletzungen führen kann.
7. Stellen Sie sicher, dass um das Balance Surfboard (einschließlich anderer Kinder und Spielzeug) mindestens 2 Meter Freiraum vorhanden sind.
8. Springen oder stampfen Sie nicht auf das Balance Surfboard. Diese plötzliche und schnelle Bewegung kann zu Verletzungen führen.
9. Das Balance Surfboard ist für den Innenbereich konzipiert, kann aber auch im Freien verwendet werden. Bewahren Sie es daher immer drinnen auf, um zu vermeiden, dass Wasser und Feuchtigkeit Holz und Farbe beschädigen.

### NL Waarschuwing.

1. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Verstikkingsgevaar. Kleine ballen.
2. Gebruiken onder direct toezicht van een volwassene.
3. 60 kg max.
4. Het Balance Surfboard moet altijd worden gebruikt op een vlakke ondergrond. Wanneer het Balance Surfboard gebruikt wordt op een hellend of oneven oppervlak kan het omvallen en kunnen er ongevallen ontstaan.
5. Draag nooit sokken of schoenen met gladde zolen. Door het Balance Surfboard te gebruiken op blote voeten of met niet gladde schoenen kunnen ongevallen worden voorkomen.
6. Pas op met vingers bij de randen van het Balance Surfboard. Leer de kinderen dat ze nooit met hun vingers bij de randen komen. Er is gevaar voor beknelling als vingers onder het Balance Surfboard komen.
7. Zorg dat er rondom het Balance Surfboard minimaal 2 meter vrije ruimte is (inclusief andere kinderen en ander speelgoed).
8. Stamp of Spring niet op het Balance Surfboard. Dit kan resulteren in onverwachte bewegingen en verwondingen veroorzaken.
9. Het Balance Surfboard is ontworpen voor gebruik binnenshuis. Het kan ook buiten gebruikt worden, maar dan zal het sneller slijten. Berg het bord altijd binnen op zodat er geen schade ontstaat aan het hout en de verf.

### FR Attention.

1. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, petites pièces et petites balles.
2. Supervision d'un adulte requise
3. Max 60kg
4. La planche de surf Balance doit toujours être utilisée sur une surface plane et nivelée. L'utilisation d'une planche de surf Balance sur une surface inclinée ou rugueuse peut entraîner un déplacement ou un retournement de la planche de surf Balance, ce qui peut causer des blessures.
5. Les chaussettes ou les chaussures lisses sont déconseillées. Utilisez la planche de surf pieds nus ou avec des chaussures non glissantes pour éviter les accidents.
6. Soyez prudent avec les doigts sur les bords. Dites aux enfants dès la première utilisation de toujours garder leurs doigts éloignés des bords. Les doigts et les mains pourraient se coincer sous la planche de surf, ce qui pourrait entraîner des blessures.
7. Assurez-vous d'avoir une distance minimum de 2 mètres d'espace libre autour de la planche de surf Balance (y compris les autres enfants et jouets).
8. Ne sautez pas et ne piétinez pas la planche de surf Balance. Ce mouvement soudain et rapide peut causer des blessures.
9. La planche de surf Balance est conçue pour une utilisation en intérieur mais peut être utilisée à l'extérieur, cependant il est conseillé de toujours la ranger à l'intérieur afin d'éviter que l'eau et l'humidité n'endommagent le bois et la peinture.



## SAFE RIDING AREAS



### DA Advarsel.

1. Ikke egnet til børn under 36 måneder. Kvælningsfare. Små bolde/kugler.
2. Må kun anvendes under opsyn af en voksen.
3. Max 60 kg.
4. Balance Surfboard skal altid bruges på fladt underlag. Hvis Balance Surfboard bruges på et buet eller ujævnt underlag, kan den vælte og forårsage skade.
5. Brug den aldrig med strømper eller bløde sko. Uheld kan undgås ved at bruge den med bare fødder eller med sko, som ikke er glatte.
6. Pas på med fingre ved kanterne. Lær dine børn fra starten at holde fingrene væk fra kanterne; det kan være farligt, hvis fingrene eller hænderne sidder fast under Balance Surfboard, da det kan resultere i skader.
7. Sørg for, at der er mindst 2 meter fri plads hele vejen rundt om Balance Surfboard (inklusive andre børn). Placer Balance Surfboard på et jævnt underlag.
8. Der må ikke hoppes eller stemples på Balance Surfboard. Dette kan forårsage uventede bevægelser og føre til skader.
9. Balance Surfboard er designet til indendørsbrug. Den kan bruges udendørs, men bliver da hurtigere slidt. Efterlad den aldrig udenfor, da vand og fugt med tiden vil skade træ og maling.

### IT Avvertenza.

1. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni, piccole parti e palline.
2. È richiesta la supervisione di un adulto
3. Max 60kg
4. La tavola da surf Balance deve essere sempre utilizzata su una superficie piana e livellata. L'utilizzo della tavola da surf Balance su una superficie inclinata o ruvida potrebbe provocare lo spostamento o il ribaltamento della tavola da surf Balance causando lesioni.
5. Si sconsigliano calzini o scarpe lisce. Utilizzare la tavola da surf Balance a piedi nudi o scarpe che non siano scivolose per evitare incidenti;
6. Fare attenzione alle dita sui bordi. Istruire i bambini fin dal primo utilizzo a tenere sempre le dita lontane dai bordi. Le dita e le mani possono rimanere intrappolate sotto la tavola da surf Balance, provocando lesioni.
7. Assicurarsi che ci siano almeno 2 metri di spazio libero intorno alla tavola da surf Balance (compresi altri bambini e giocattoli).
8. Non saltare o calpestare la tavola da surf Balance. Questo movimento improvviso e rapido può causare lesioni.
9. La tavola da surf Balance è progettata per uso interno ma può essere utilizzata all'aperto, ma si consumerà più velocemente, quindi conservala sempre al chiuso per evitare che l'acqua e l'umidità danneggino il legno e la vernice.

### PL Ostrzeżenie.

1. Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 3 lat, małe części i małe piłki.
2. Wymagany jest nadzór osoby dorosłej
3. Maks. 60 kg
4. Deskę surfingową Balance należy zawsze używać na płaskiej, wypoziomowanej powierzchni. Korzystanie z deski surfingowej Balance na pochytej lub szorstkiej powierzchni może spowodować przesunięcie lub przewrócenie deski surfingowej Balance, co może spowodować obrażenia.
5. Nie zaleca się skarpet ani gładkich butów. Używaj deski surfingowej Balance z bosymi stopami lub butami, które nie są śliskie, aby zapobiec wypadkom;
6. Uwważaj na palce na krawędziach. Przy pierwszy użyciu poinstruuuj dzieci, aby zawsze trzymały palce z dala od krawędzi. Palce i dłonie mogą zostać uwięzione pod deską surfingową Balance, co może spowodować obrażenia.
7. Upewnij się, że wokół deski surfingowej Balance są co najmniej 2 metry wolnej przestrzeni (łącznie z innymi dziećmi i zabawkami).
8. Nie wolno skakać ani nie deptać deski surfingowej Balance. Nagły i szybki ruch może spowodować obrażenia.
9. Deska surfingowa Balance jest przeznaczona do użytku w pomieszczeniach, ale może być używana także na zewnątrz. Należy wówczas pamiętać, że będzie się szybciej zużywać. Zawsze przechowuj ją w pomieszczeniu, aby woda i wilgoć nie uszkodziły drewna i farby.

### ES Advertencia.

1. No apto para niños menores de 3 años, piezas pequeñas y pelotas pequeñas.
2. Se requiere la supervisión de un adulto
3. Max 60 kg
4. La tabla de surf Balance debe usarse siempre sobre una superficie plana y nivelada. El uso de una tabla de surf Balance en una superficie inclinada o rugosa podría provocar que la tabla de surf Balance se mueva o vuelque, lo que puede causar lesiones.
5. No se recomiendan calcetines ni zapatos lisos. Utiliza la tabla de surf Balance descalzo o con zapatos que no resbalen para evitar accidentes.
6. Ten cuidado con los dedos alrededor de los bordes. Indica a los niños desde el primer uso que siempre mantengan los dedos alejados de los bordes. Los dedos y las manos pueden quedar atrapados debajo de la tabla de surf Balance, lo que podría provocar lesiones.
7. Asegúrate de que haya un mínimo de 2 metros de espacio libre alrededor de la tabla de surf Balance (incluidos otros niños y juguetes).
8. No saltes ni pises la tabla de surf Balance. Este movimiento repentino y rápido puede causar lesiones.
9. La tabla de surf Balance está diseñada para uso en interiores, pero se puede usar en exteriores, pero ten en cuenta que se dañará más rápido, así que guárdela siempre en interiores para evitar que el agua y la humedad dañen la madera y la pintura.